

Wichtige Hinweise zur besonderen Beachtung bei Sonderprofilen

Profilausführung	B e s o n d e r h e i t e n
Oberlichtzargen	Der Bezugspunkt des Höhenmaßes (z.B. Rohdecke) muss unbedingt angegeben werden. Zwischen Tür- und Oberlichtbereich ist kein Profilwechsel möglich !
Anschlag- Schwellen	Bei Türen zwischen Räumen mit unterschiedlicher Höhenlage der Fußböden liegt die zur Bestimmung der Öffnungshöhe benötigte Bezugsebene OFF in dem Raum, in den die Tür öffnet.
Vorrichtungen für elektr. Türöffner	Der Zargenspiegel der Falzseite ist (min.) 40 mm breit.