



Begriffserklärung:

- BRH Baurichtmaßhöhe
- LDH lichter Durchgang in der Höhe
- FMH Falzmaßhöhe
- BE Bodeneinstand
- OFF Oberfläche Fertigfußboden
- OFR Oberfläche Rohfußboden
- K Konstruktionshöhe des Fußbodens

Begriffe: Bezugspunkte, Toleranzen, senkrechter Schnitt

Einleitung