




- = 1060 ±0,5 für Falzmaß 1546 - 1670
- = 1185 ±0,5 für Falzmaß 1671 - 1795
- = 1310 ±0,5 für Falzmaß 1796 - 1920
- = 1435 ±0,5 für Falzmaß 1921 - 2170
- = 1685 ±0,5 für Falzmaß 2171 - 2295
- = 1810 ±0,5 für Falzmaß 2296 - 2420
- = 1935 ±0,5 für Falzmaß 2421 - 2545
- = 2060 ±0,5 für Falzmaß 2546 - 2670
- = 2185 ±0,5 für Falzmaß 2671 - 2795